⚠ 注　意

クラブを保護し、ヘッドのキズや割れに注意

ヘッドカバーを装着して、ヘッドにキズがつかないように注意してください。特に大型ヘッドのドライバーは素材の厚みが薄くなっていますで割れや凹みにご注意ください。

シャフトの折れ口は、けがに注意

破損したシャフトの折れ口には触れないでください。切りキズや刺しキズを負う危険性があります。破損箇所はテープや布などで保護し、シャフトを早めに取替えてください。

ネックの打撃は破損の原因

極端なヒールショットやネック打ちは、シャフトやヘッドが破損する原因になることがあります。特に、金属ヘッドのネック部の曲がりやシャフト折れの原因になります。

クラブの扱いは丁寧に

クラブを踏みつけたり、たたきつけないでください。また、ゴルフ目的以外に使用しないでください。杖代わりにしたり、重いものを乗せたり、ぶら下がったりしないでください。

無理な負荷は破損の原因

シャフトの硬さや調子を調べるために、過度の力で曲げたり、ねじったりしないでください。シャフトが破損する場合があります。

キズがついたシャフトは早めに交換

シャフトを踏みつけたり、衝撃によりキズがついた場合は、早めに交換してください。たとえ小さなキズでも、そのまま使用続けるとシャフトが折れ、けがの原因になります。

キャディバッグからの出し入れには注意

キャディバッグからクラブを出し入れする場合は、クラブに強い力がかからないように注意してください。また、クラブの入ったキャディバッグの転倒には、特に注意が必要です。

クラブの搬送はキズに注意

クラブを搬送する場合は、すりキズや打ちキズがつかないよう、キャディバッグを利用するなど、特にアイアンヘッドでシャフトにキズがつかないように包装に注意してください。

ゴルフクラブ 取扱説明書 保証書

KRANK® GOLF

ご使用になる前に

この度は、ゴルフクラブをお買上いただきまして誠にありがとうございます。
より安全にご使用いただくために、必ず本取扱説明書・保証書をお読みください。
また、お読みいただいた後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

ゴルフを安全に楽しむためにゴルフクラブの使い方、手入れ方法や保管方法など、内容を正しく理解してください。
右記の「警告」や「注意」事項を必ず守っていただき、安全で快適なゴルフライフをお楽しみください。

絵表示について　この取扱説明書の絵表示と意味は次のとおりです。	
⚠ 警　告	記載事項を守らないと、死亡または重傷となる危険性があることを示しています。
⚠ 注　意	記載事項を守らないと、軽傷を負うかゴルフクラブ破損の危険性があることを示しています。
⃠	してはいけない禁止行為を示しています。
❗	守っていただくべき義務行為を示しています。

お客様問い合わせ窓口

クランクゴルフジャパン

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-12-8
八丁堀SFビル2F
株式会社アジルパートナーズ クランクゴルフ事業部
TEL 03-6222-8981
（平日10時～17時）
http://www.krankgolf.jp

⚠ 警　告

❗ 各部に異常がないかの確認

クラブを使用する前には、各部にひび割れやゆるみなどの異常がないことを必ず確認してください。

❗ ご自身にマッチしたクラブの使用

腕力、体力の強い方がシニア、女性、子供用クラブを使用すると破損しけがにつながることがあります。

❗ スイング時は周囲の安全の確認

人物、樹木、建造物などに触れないようご注意ください。また、道路や公園など、人通りのある場所では使用しないでください。

❗ 適切な打撃対象物の使用

ゴルフボールや打撃練習器具以外のものは打たないでください。また、コンクリート、アスファルト、金属などの硬いものの上では打たないでください。

❗ 落雷時は避難

雷が鳴り始めたら、クラブを体から遠ざけて安全な場所に避難してください。カーボンシャフトやスチールシャフトは感電する危険性があります。

❗ 消耗したグリップの交換

消耗が進み、ツルツルになった状態、ひび割れ状態のグリップはスイング中に手から滑り抜け人に当たる危険性があります。

⃠ パターでのショット

パターはグリーン上でのパッティングとグリーン周辺からのアプローチ用に設計されているため、ショットをするとシャフトが折れて、破損やけがの原因になります。

❗ 強い衝撃の後の点検

強いダフリや樹木などの硬いもので衝撃を受けた時は、ネック部やシャフトを点検してください。異常のあった場合、使用を続けるとシャフトの破損やけがの原因になります。

お手入れ方法　ゴルフクラブを湿気、サビなどから守るために、お手入れが必要です。

クラブヘッド部分

① クラブのフェース面、ソールなどに付着した砂、泥、芝などをブラッシングにより落とします。
※ 塗装やキズなどにご注意ください。
② 乾いた布で細かな汚れや水分をふき取ります。
③ 市販のオイル、クリーナーをムラなく塗ります。
④ 仕上げに乾いたきれいな布で磨いてください。

軟　鉄

ヘッドの表面には、メッキ加工を施していますが、ソフトな軟鉄素材を活かすために、きわめて薄い膜厚となっています。
強酸性やコンパウンド（研磨剤）入りのサビ取り剤やクレンザー、スチールウールなどは使用しないでください。
ヘッドの表面をキズつけ、ザビの原因になります。

特殊メッキ（イオンプレーティング含む）

やわらかい打球感を重視した表面仕上げを施しており、従来のニッケルクロムメッキに比べて、表面硬度が軟らかく、膜厚も薄くなっています。
そのため、すりキズ、当りキズがつきやすく、また、特有の変色やサビなど、表面変化が起こりやすいため、強酸性や研磨剤の入ったサビ取り剤は絶対に使用しないでください。

チタン、ステンレス、アルミ、銅合金

水分や汚れがついたまま保管したり、車のトランクなど湿気の多い場所に長時間放置すると、サビや腐食が発生する場合があります。
塗装していない部分は、サビ取り剤で軽く磨いてください。

金属（チタン、メタルなど）ヘッドの塗装

金属ヘッドの塗装は、芝の摩擦やボールや砂との衝撃により、塗装が磨耗したり、剥げ落ちることがあります。
ヘッド本体にキズがない限り、破損の原因にはなりません。研磨剤を含まないメタルヘッド専用クリーナーを使用してください。

カーボン

素材の特性上、過度の加熱により品質が劣化し、破損の原因になることがありますので、ストーブやバーナーなど、熱源の近くには置かないようご注意ください。

シャフト部分

① 乾いた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭き取ります。
② 市販のオイル、クリーナーを塗布します。
③ スチールシャフトのサビ防止のために、ご使用後は乾いた布で細かな汚れや水分を十分拭き取ります。

グリップ部分

① 乾いた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭き取ります。
② 日陰で自然乾燥させてください。

雨天でのご使用後

① 乾いた布で水分をよく拭き取り、風通しの良い場所で、陰干しをします。
※ キャディバッグからクラブを出し、ヘッドカバーは外します。
② 完全に乾いてから、お手入れしてください。
※ ヘッドカバーも完全に乾いてからご使用ください。
※ 水に直接クラブヘッドを浸けないでください。

保管方法

- 高温・多湿の場所はお避けください。
- 車のトランクや直射日光の当たる場所はお避けください。
- 落下物や転倒物がない場所に保管してください。
- お子様が取り出してむやみに振り回さないよう管理してください。

修理について

- ご自身でのお修理は、安全上の問題が生じます。
- お修理の際は、必ずご購入店舗にご依頼ください。
- また、転居・贈答品など、ご購入店舗にご相談できない場合は、当社までご連絡ください。

改造について

- クラブを改造された場合、当社は責任を取りかねますので予めご了承ください。

保 証 規 定

■ 保証内容

取扱説明書に記載された警告・注意以外の正常なご使用のもとで保証期間内に、品質上の欠陥による故障や破損を生じた場合、当該商品を無償で修理させていただきます

■ 保証期間

ご購入いただいた日から１年間

■ 保証対象外

A. 保証書のご提示がない場合
B. 保証書に、「お客様名」、「ご購入日」、「販売店捺印」が無い場合
C. 当社および当社提携店舗以外（並行輸入業者、中古販売店等）でご購入された場合
D. 取扱説明書に記載されている警告・注意の行為によって発生したと考えられる故障や破損の場合
E. ご購入後、輸送・移動時及び保管状態が起因となった故障や破損の場合
F. 火災・地震・水害・落雷などの天災地変による故障や破損の場合
G. 当社以外で修理及び改造をされた場合

保 証 書

この度は、クランクゴルフをお買上いただきまして誠にありがとうございます。 保証規定により、万が一品質上の欠陥が生じた場合は無料修理させていただきます。

お 名 前	
ご 住 所	
お電話番号	

販 売 店 記 入 欄

販売店名	
ご 購 入 日	年　　月　　日
ご購入商品	

販売店各位：クランクゴルフジャパンの商品をお取扱いいただきましてありがとうございます。クランクゴフルジャパンの商品を販売される際には、上記に必要事項をご記入の上、必ず商品に添えてお客様にお渡しください。